



- 1.1 Rigips Bauplatte RB/RBI
- 2.1 Rigips Schnellbauschraube TN
- 2.2 geeignete Befestigungsmittel
- 3.1 Metallständerdrempe
- 3.2 Tragprofil: RigiProfil MultiTec CD 60/27
bzw. Rigips Hutdeckenprofil
- 3.3 Rigips U-Direktabhänger,
justierbarer Direktabhänger bzw.
Rigips Direktbefestiger
- 4.1 Mineralwolle
(nach Wärmeschutz-Anforderungen)
- 5.1 z.B. VARIO Fugenspachtel
- 5.2 Rigips EasyFlex
- 6.1 Bauschnittholz mind. C24 nach DIN EN 338
und S 10 nach DIN 4074 Teil 1
- 7.1 Holzwerkstoffplatten bzw. Brettschalung
- 8.1 z.B. Polyethylen (PE)-Folie

